

Návod na plnenie kaziet HP300 / HP301 / HP650 / HP651 / HP652



Pri plnení pracujte na podložke.

Pred plnením farebnej kazety sa PRESVEDČTE O SPRÁVNOM ROZMIESTNENÍ FARIEB !

(napríklad pretretím trysiek papierovou vreckovkou)

1. Strhnite nálepku z kazety.

Pod nálepkou sa nachádzajú plniace otvory.

2. Zložte ihlu so striekačkou a nasajte atrament.

Ihlu vpichnete cca 1cm do kazety a cez plniaci otvor naplňte kazetu.

V plnení čiernej kazety pokračujte kým nezačne atrament z kazety vytekať.

Ak plníte farebnú kazetu použite maximálne 4 ml atramentu každej farby.

Pred plnením farebnej kazety sa presvedčte o správnom umiestnení farieb!

Farebnú kazetu nepreplňujte, farby sa môžu zmiešať.

3. Po naplnení položte kazetu na niekoľko minút na papierovú vreckovku.

4. Presvedčte sa, že z kazety už nevyteká atrament.

5. Vložte kazetu do tlačiarne a spustite čistiaci proces.

6. Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a uchovajte pre budúce použitie.