

# Návod na plnenie kaziet

## CANON PG540 / CL541

## CANON PG545 / CL546



Pred plnením odstráňte vrchnák kazety.  
Ide to ľahko, stačí ho vylúpnuť malým nožom  
Po naplnení vrchnák prilepte sekundovým lepidlom.

Pred plnením sa presvedčte o správnom rozložení farieb v kazete.

• • • • •

...riešenie problémov

• • •

Počas plnenia pracujte na savej podložke.  
Kazetu nepreplňujte.

- 1** Do striekačky nasajte atrament a osaďte ihlu.  
Ihlu vpichnite cca 1cm do kazety a pomaly vstrekujte atrament.  
V plnení kazety pokračujte, kým neuvidíte atrament vystupovať zo „špongie“
- 2** Keď začne atrament vystupovať z kazety ukončite plnenie a prebytočný atrament nasajte späť.  
Farebnú kazetu nepreplňujte, farby sa môžu zmiešať.
- 3** Po naplnení položte kazetu na niekoľko minút na papierovú vreckovku a prilepte viečko nazad na kazetu.  
Presvedčte sa, že z kazety už nevyteká atrament.
- 4** Vložte kazetu do tlačiarne a spustite čistiaci proces.  
Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a uschovajte pre budúce použitie.

Koľko atramentu má ísť do kazety?  
PG540 - 10ml, PG540XL - 15ml, PG545 - 10ml  
PG545XL - 15ml, CL541 po 5ml, CL546 po 5ml



Po vložení naplnených kaziet do tlačiarne, spustite čistenie tlačovej hlavy. Túto funkciu nájdete v návode ku tlačiarne.



Ak Vaša tlačiareň signalizuje prázdnú kazetu (blikajúcou kontrolkou), vypnite kontrolu stavu atramentu v kazete, stlačením tlačidla reset. TLAČDLO RESET (trojuholník v kruhu) držte stlačené cca 10 sekúnd.