

# Návod na plnenie kaziet


HP27 / HP56 / HP21

HP28 / HP57 / HP22



Pre pohodlné plnenie  
odstráňte nálepku z kazety.

Pred plnením sa presvedčte o správnom  
rozložení farieb v kazete.




Počas plnenia pracujte na savej podložke.  
Kazetu nepreplňujte.

- 1** Presvedčte sa o správnom rozložení farieb v kazete, napríklad pretrením trysiek kazety papierovou vreckovkou. Dbajte na to, aby sa farby nepomiešali.
- 2** Do striekačky nasajte atrament a osadte ihlu. Ihlu vpichnete cca 1cm do kazety a pomaly vstrekuje atrament. Do farebnej kazety maximálne 3-4ml a do čiernej cca 15ml
- 3** Po naplnení položte kazetu na niekoľko minút na papierovú vreckovku. Nálepku nazad lepiť nemusíte. Presvedčte sa, že z kazety už nevyteká atrament.
- 4** Vložte kazetu do tlačiarne a spustite čistiaci proces. Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a uschovajte pre budúce použitie.

Kolko atramentu má ísť do kazety?  
Čierna kazeta 10-15ml.  
Trojfarebná kazeta 3-4ml z každej farby.

# ...riešenie problémov



Po vložení naplnených kaziet do tlačiarne, spustite čistenie tlačovej hlavy. Túto funkciu nájdete v návode ku tlačiarne.

Vaša tlačiareň bude po naplnení signalizovať prázdnu kazetu. Tento stav je normálny, čip na kazete posiela tlačiarne informáciu o prázdnej kazete. Tlač bude prebiehať napriek tomu normálne.

[www.onlineToner.sk](http://www.onlineToner.sk)