


Návod na plnenie kaziet HP901 / HP703 / HP704



Pre pohodlné plnenie
odstráňte nálepku z kazety.

Pred plnením sa presvedčte o správnom
rozložení farieb.


Kolko atramentu má ísť do kazety?

Počas plnenia pracujte na savej podložke.
Kazetu nepreplňujte.

- 1** Presvedčte sa o správnom rozložení farieb v kazete, napríklad pretrením trysiek kazety papierovou vreckovkou. Dbajte na to, aby sa farby nepomiešali.
- 2** Do striekačky nasajte atrament a osadte ihlu. Ihlu vpichnete cca 1cm do kazety a pomaly vstrekujte atrament. Do farebnej kazety maximálne 3-4ml a do čiernej 10-15ml
- 3** Po naplnení položte kazetu na niekoľko minút na papierovú vreckovku. Nálepku nazad lepiť nemusíte. Presvedčte sa, že z kazety už nevyteká atrament.
- 4** Vložte kazetu do tlačiarne a spustite čistiaci proces. Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a uschovajte pre budúce použitie.

Čierna kazeta 10-15ml.
Trojfarebná kazeta 3-4ml z každej farby.

...riešenie problémov



Po vložení naplnených kaziet do tlačiarne, spustite čistenie tlačovej hlavy. Túto funkciu nájdete v návode ku tlačiarne.

Vaša tlačiareň bude po naplnení signalizovať prázdnu kazetu. Tento stav je normálny, čip na kazete posiela tlačiarne informáciu o prázdnej kazete. Tlač bude prebiehať napriek tomu normálne.

www.onlineToner.sk