

Návod na plnenie kaziet

CANON PGI-35

CANON CLI-36



...riešenie problémov

• • • • •

• • •



Plniace otvory



- 1** Do striekačky nasajte atrament a osadte ihlu.
Pomaly kvapkajte atrament do výpustného otvoru v spodnej časti kazety. Dbajte na správne rozmiestnenie farieb.
- 2** V plnení pokračujte až kým špongia neprestane vstrebávať atrament.
- 3** Po naplnení nechajte kazetu cca hodinu odstáť výpustným otvorom nahor.
- 4** Vložte kazetu do tlačiarne a spusťte čistiaci proces.
Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a uschovajte pre budúce použitie.

Pred plnením sa presvedčte o správnom
rozložení farieb v kazete.

Koľko atramentu má ísiť do kazety?
PGI-35 black 5-7ml
CLI-36 color 2-3ml z každej farby



Po vložení naplnených kaziet do tlačiarne, spusťte čistenie tlačovej hlavy. Túto funkciu nájdete v návode ku tlačiarne.



Ak Vaša tlačiareň signalizuje prázdnú kazetu (blikajúcou kontrolkou),
vypnite kontrolu stavu atramentu
v kazete, stlačením tlačidla reset.
TLAČDLO RESET (trojuholník v kruhu)
držte stlačené cca 10 sekúnd.