


Návod na plnenie kaziet

HP364 / HP364XL / HP655



Prázdnu kazetu otočte
výpustným otvorom nahor.

Kolko atramentu má ísť do kazety?




Počas plnenia pracujte na savej podložke.
Kazetu nepreplňujte.

- 1** Prázdnu kazetu otočte výpustným otvorom nahor.
- 2** Do striekačky nasajte atrament.
Pomaly nakvapkajte cez výpustný otvor
atrament do kazety.
- 3** Naplnenú kazetu nechajte voľne položenú na vreckovke
(vypúšťacím otvorom nadol) 10 minút. Pred vložením kazety
do tlačiarne sa uistite, že z kazety nevyteká atrament.
- 4** Vložte kazetu do tlačiarne a spustite čistiaci proces.
Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a
uschovajte pre budúce použitie.

Čierna kazeta 7-10ml
Farebná kazeta 7-10ml

...riešenie problémov



Po vložení naplnených kaziet do tlačiarne, spustite čistenie
tlačovej hlavy. Túto funkciu nájdete v návode ku tlačiarne.

Vaša tlačiareň bude po naplnení signalizovať prázdnu kazetu.
Tento stav je normálny, čip na kazete posiela tlačiarne informáciu
o prázdnej kazete. Tlač bude prebiehať napriek tomu normálne.

www.onlineToner.sk